


**Сохраняю
температуру
и вкус!**



**Ланч-бокс
КТ-1218**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство ланч-бокса	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание ланч-бокса	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Другие товары Kitfort	9

Общие сведения

Благодаря ланч-боксу КТ-1218 вы можете взять еду с собой, куда бы вы ни собирались. Двойные стенки ланч-бокса помогают сохранять температуру и вкус ваших блюд, которые вы берете с собой в дорогу и на пикник, на работу и в школу. Ланч-бокс КТ-1218 сохраняет температуру до 10–12 часов. Внутри ланч-бокса есть пробка с уплотнителем, которая позволяет дольше сохранять температуру и закрывать ланч-бокс максимально плотно. Силиконовый уплотнитель на пробке защищает от протекания. Складная ложка размещается в специальном углублении в пробке ланч-бокса. Крышку ланч-бокса можно использовать как чашку или тарелку, благодаря чему вам не придется брать с собой посуду для приема пищи. Ланч-бокс емкостью 500 мл рассчитан на порцию для одного человека.

Ланч-бокс и складная ложка выполнены из нержавеющей стали. Пробка и внутренняя часть крышки ланч-бокса изготовлены из полипропилена и не содержат бисфенол А. На корпусе ланч-бокса расположена силиконовая вставка, защищающая ваши руки от ожогов и позволяющая легко удерживать ланч-бокс.

Комплектация

1. Ланч-бокс — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Пробка с уплотнителем — 1 шт.
4. Складная ложка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ланч-бокса



Ланч-бокс сохраняет температуру еды до 10–12 часов благодаря двойным стенкам и пробке с уплотнителем. Крышку ланч-бокса, которая остается чистой благодаря пробке, можно использовать как тарелку или чашку. Чтобы закрыть ланч-бокс, нужно сначала закрутить пробку, повернув по часовой стрелке, затем закрутить крышку ланч-бокса, повернув по часовой стрелке. Специальное углубление в пробке служит для хранения ложки в сложенном состоянии. Чтобы сложить или разложить ложку следуйте указаниям на рисунке ниже.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте ланч-бокс и удалите все упаковочные материалы. Перед первым применением тщательно вымойте ланч-бокс, ложку, крышку и пробку в теплой воде обычным средством для посуды и мягкой неабразивной губкой.

Использование

1. Откройте крышку ланч-бокса и пробку, повернув их против часовой стрелки. Поместите вашу еду в ланч-бокс.
2. Плотно закрутите пробку ланч-бокса, повернув по часовой стрелке. Не забудьте вложить ложку в специальное углубление на пробке. Затем закрутите крышку ланч-бокса, повернув по часовой стрелке.

Чистка и обслуживание ланч-бокса

Мойте ланч-бокс в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не забывайте своевременно очищать ланч-бокс. Уплотнитель на пробке ланч-бокса может забиваться едой, в таком случае его необходимо снять и промыть уплотнитель и пробку. После мытья обязательно просушите ланч-бокс и все его части, прежде чем закрыть крышкой. Это убережет от появления неприятного запаха. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.

Уход и хранение

Перед тем, как убрать ланч-бокс на хранение, тщательно вымойте и просушите его. Не закручивайте сильно пробку с уплотнителем, когда убираете ланч-бокс на длительное хранение. Уберите ланч-бокс в коробку или пакет. Храните ланч-бокс в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пробка ланч-бокса протекает

Возможная причина	Решение
Уплотнитель на пробке ланч-бокса загрязнился, попали кусочки пищи	Снять уплотнитель, промыть и просушить уплотнитель и пробку. Надеть уплотнитель обратно на пробку
Уплотнитель на пробке износился от частых закрываний и открываний	Замените уплотнитель

Пластиковые и силиконовые части ланч-бокса окрасились

Возможная причина	Решение
Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях ланч-бокса, что не является неисправностью	Для удаления пятен протрите их тканью или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость ланч-бокса: 500 мл
2. Материал ланч-бокса: нержавеющая сталь
3. Материал пробки: полипропилен (BPA-free)
4. Материал уплотнителя: силикон
5. Размер ланч-бокса: 100 × 100 × 145 мм
6. Размер упаковки: 115 × 115 × 155 мм
7. Вес нетто: 0,52 кг
8. Вес брутто: 0,65 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шанхай Оудон Интэнэшнл Трейдин Ко., Лтд. РМ 1810, №915 Чжэньбэй Роуд, Путо Дистрикт, Шанхай, 200333, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей ланч-бокса не является гарантийным случаем.

Образование пятен на металлических частях является следствием несоблюдения правил чистки и хранения устройства. Появление пятен не является гарантийным случаем.

Окрашивание пластиковых и других частей, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Ланч-бокс предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте ланч-бокс только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование ланч-бокса будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться ланч-боксом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с ланч-боксом.
4. Корпус ланч-бокса может нагреваться в зависимости от температуры еды. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
5. Устанавливайте ланч-бокс только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Устанавливайте ланч-бокс так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей ланч-бокса.
6. Не допускайте падения ланч-бокса и не подвергайте его ударам.
7. Храните устройство в недоступных детям местах.
8. Ланч-бокс имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании ланч-бокса.
9. Если из корпуса устройства вытекает жидкость, ланч-боксом пользоваться нельзя.

IM-5

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: гладка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87